

**FLEXIBLE  
COMPOSITE  
MATERIALS**

# **SERGE FERRARI**

## **STAMOID**

**Pflegehinweise**

Die Compositmaterialien von Serge Ferrari Stamoid® wurden mit dem Ziel entwickelt, dass sie die schwersten Klimabedingungen trotzen können. Seit mehr als 15 Jahren haben diese Materialien ihre Beständigkeit auf Schiffen aller Grössen weltweit unter Beweis gestellt.

Damit Ihre Verdecke, Biminis, Sonnensegelhüllen oder Schutzhauben ihr Aussehen und ihre Eigenschaften wie am ersten Tag bewahren, sollten Sie einige Ratschläge beherzigen.

Wie alle häufig im Aussenbereich benutzten Gewebe, benötigen sie eine regelmässige Reinigung.

Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art und Weise ab, wie oft das Produkt eingesetzt wird.

Wir empfehlen Ihnen mindestens vier Mal jährlich eine regelmässige Reinigung, um von der Verunreinigung der Luft herrührenden angesammelten Schmutz zu entfernen.

Die Reinigung der Verbundmaterialien von Serge Ferrari Stamoid® muss entsprechend unserer Pflegeanleitung erfolgen. Diese Pflegeanleitung finden Sie auf der Rückseite.

Für Schiffe aus Holz ist zu beachten, dass jeglicher Kontakt zwischen der beschichteten Seite des Materials und der Holzschutzlackierung des Schiffes unbedingt vermieden wird, um eventuellen Migrations-Problemen vorzubeugen.

## **REGELN DER FACHGERECHTEN REINIGUNG IN 8 SCHRITTEN**

- ⇒ 1 - Breiten Sie den Stoff auf einer ebenen Fläche aus. Befeuchten Sie das Gewebe mit klarem Wasser. Besprühen Sie es mit Serge Ferrari® Cleaner 500 oder geben Sie eine Lösung aus milder Flüssigseife zu.
- ⇒ 2 - Je nach Verschmutzungsgrad 2 bis 3 Min einwirken lassen
- ⇒ 3 - Bürsten Sie das Gewebe mittels einer weicher Borstenbürste mit abgerundeten Kanten.
- ⇒ 4 - Spülen Sie sie mit klarem Wasser ab, um alle alle Reste der Seifenlösung zu entfernen. Falls das Produkt auf andere Materialien aufgetragen wurde, mit Wasser abspülen.
- ⇒ 5 - Bei starker Verschmutzung den Arbeitsgang wiederholen.
- ⇒ 6 - Wiederholen Sie die Arbeitsschritte der Punkte 1 bis 5 auf der anderen Seite des Gewebes.
- ⇒ 7 - Hängen Sie danach das Serge Ferrari Stamoid-Gewebe auf, bis es vollständig trocken ist.
- ⇒ 8 - Nachdem dem vollständigen Trocknen des Gewebes können Sie es wieder zum Schutz Ihres Bootes anbringen.

# FLEXIBLE COMPOSITE MATERIALS

D | Serge Ferrari and Siamold are registered trademarks of Serge Ferrari sas.  
Janvier 2017/V1.01

## → **Kontakt**

- Hauptsitz: + 33 (0)4 74 97 41 33
- Ihre lokalen Ansprechpartner:  
[www.sergeferrari.com](http://www.sergeferrari.com)

[www.sergeferrari.com](http://www.sergeferrari.com)

**Serge Ferrari** 